

euro•fryz

“Euro-Fryz” s.c.

Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki

ul. Warmińska 1A, 91-316 Łódź

www.eurofryz.pl

REGON: 472909905

NIP: 7262393168

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUSZARKA
ANTI-FRIZZ B312



INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA ANTI-FRIZZ B312.

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielił Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub naczyń zawierających wodę.

CHARAKTERYSTYKA - Pierwsza konkretna suszarka do włosów kręconych lub puszących się - z urządzeniem jonizującym zapobiegającym puszeniu się włosów - nowy silnik Eco Power - 1600 watów przy wysokiej wydajności - 3 tryby wylotu powietrza do wyboru przez wygodny przełącznik suwakowy 4 pozycje (OFF) zimno - Prędkość min. Gorące powietrze - Maksymalna prędkość i przycisk na zimne powietrze - w komplecie dyfuzor i 2 nasadki kumulujące strumień powietrza. Labor Pro przedstawia Anti-Frizz: pierwszy profesjonalna suszarka do włosów specyficzny dla włosów kręconych lub puszących się. To zintegrowane urządzenie jonizujące zapobiega puszeniu się włosów. Suszarka Anti-Frizz posiada dwie funkcje: uwalnia skupiska jonów, które korygują ładunek elektrostatyczny włosy i skraca czas suszenia bez uszkodzania włosów. Dołączony dyfuzor poprawia naturalny kształt loków: przenosi przepływ powietrza w sposób delikatny i uporządkowany. Rezultatem są loki w końcu miękkie, zdyscyplinowane i błyszczące. Również najnowszej generacji silnik Eco Power pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy utrzymaniu niskiego zużycia energii.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem produktu sprawdź bezpiecznik wtyczki. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc.) Nie używaj w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych materiałów (benzyna, aerozole itp.) . Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wentylatora ani nie zbliżaj ich do niego, ponieważ może to utrudnić przepływ powietrza. Wentylator zatrzyma się w przypadku nieumyślnego wprowadzenia obiektu. W takim przypadku wyłącz urządzenie, usuń przedmiot, a wentylator będzie znów działał normalnie. Dysza nagrzewa się podczas

używania urządzenia . Uważaj, aby go nie dotknąć. Nie kieruj strumienia w oczy lub inne wrażliwe części. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do suszenia i stylizacji włosów. Uwaga Niebezpieczeństwo ! Nie zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygają przed schowaniem go.

INSTRUKCJA

Podłącz urządzenie do zasilania upewniając się, że Twoje ręce są suche. Aby wysuszyć kręcone włosy: Przetrzyj mokre włosy rącznikiem. Przeczesał włosy. Uformuj loki rękoma. Włóż dyfuzor. Przejdź do trybu prędkości minimalnej gorące powietrze. W połowie suszenia przesuń przycisk w trybie maksymalnej prędkości gorące powietrze. Aby jeszcze bardziej wzmocnić objętość, wysusz włosy do głowa na dół. Pod koniec suszenia potraktuj loki z podmuchem zimnego powietrza. Aby wyprostować włosy, użyj nasadki podczas modelowania, aby się skoncentrować przepływ powietrza. Aby włożyć nasadki i dyfuzor. Włóż nasadkę/dyfuzor wpuszczanie korków do szczeliny na dyszy. Obróć, aż usłyszysz kliknięcie. Urządzenie wyposażone jest w urządzenie jonizujące zapobiegające puszeniu, funkcja ta jest aktywna automatycznie po włączeniu urządzenia. Upewnij się, że wszystkie wloty i wyloty są zawsze czyste z kurzu i resztek włosów. Wlot powietrza w kolorze różowym umiejscowiony z tyłu suszarki należy delikatnie odkręcić i ostrożnie wyczyścić suchym pędzelkiem lub palcami, a następnie przykręcić zanim rozpocznie się dalszą prace.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. SUSZARKA może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ !!!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwytów, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. - Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstępnowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną - Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /prześłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.