

euro•fryz

“Euro-Fryz” s.c.

Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki

ul. Warmińska 1A, 91-316 Łódź

[www.eurofryz.pl](http://www.eurofryz.pl)

REGON: 472909905

NIP: 7262393168

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRYMER  
BATCLIPPER B503



## INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNIKA DO STRYZENIA TRYMER BATCLIPPER B503

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielił Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub naczyń zawierających wodę.**

**CHARAKTERYSTYKA:** silnik rotacyjny - stałe ostrze tytanowe i ceramiczne ruchome ostrze - bateria litowa do długiej pracy. wyświetlacz LCD z wizualizacją pozostałego czasu- sygnały dla: smarowania ostrza; ładowanie; czyszczenie - 180 minut pracy na baterii przy maksymalnej prędkości cięcia i 240 minut przy minimalnym cięciu prędkość - czas ładowania 220 min - regulacja prędkości od 5400 do 7200 obr / min - podstawka ładująca - regulowane pokrętko do strzyżenia od 0,8 do 2,0 mm - 8 nasadek: 3.0, 6.0, 9.0, 12, 15, 18, 21, 24 mm

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Niebezpieczeństwo** Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem sprawdź napięcie w gniazdku elektrycznym i nie podłączaj jednocześnie innych urządzeń. Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak w przypadku urządzenia. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych i niewidocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc. ) Nie używaj w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych materiałów (benzyna, aerozole itp.) . Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy nie próbuj nigdy używać szczypec ani innych przedmiotów do czyszczenia do tego nie przeznaczonych i nie używaj maszynki, gdy głowica jest uszkodzona. Zawsze utrzymuj w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie przed schowaniem go.

**ŁADOWANIE AKUMULATORA** Podłącz zasilacz do podstawy. Ustawij maszynkę na podstawie. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka ściennego. Po zakończeniu ładowania, pojawia się na ekranie słowo CHARGE z odpowiedni symbol, który znika na końcu. Czas ładowania: 6 godzin. Urządzenie nie może być ładowane przez ponad 30 godzin. - Nie ładuj, jeśli temperatura jest poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C. - Nie ładuj, jeśli urządzenie jest narażone na

bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jest blisko źródeł ciepła. Po ponad 400 cyklach ładowania akumulator będzie nadal działał w 80% jego wydajności. Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu. Obie zielone diody świecące światłem ciągłym wskazują, że akumulator jest w pełni naładowany. Funkcja ochrony przed przeciążeniem zapewnia, że ładowanie zatrzymuje się automatycznie po jego zakończeniu, tak aby chronić akumulator.

**UŻYWANIE MASZYNIKI Z KABELEM LUB BEZ KABLA** Przed użyciem nasmaruj głowicę. -Obróć pierścieni regulacji golenia zgodnie z żądanym cięciem długości i/lub wstaw podbicie. - Włącz urządzenie za pomocą specjalnego przełącznika - Wybierz żądaną prędkość za pomocą przycisk turbo. Możesz wybrać jedną z 3 prędkości: 5400 obr /min, 6400 obr /min i 7200 obrotu. - Działanie baterii jest różne zgodnie z ustawioną prędkością: 1 = 240 minut; 2 = 210 minut; 3 = 180 minut. - Wyłączycy urządzenie po użyciu. - Kiedy maszynka do włosów jest wyłączony, pozostałe wykorzystanie na wyświetlaczu pojawi się czas. -Przytrzymanie przycisku zasilania na kilka sekund aktywuje funkcja blokady trymera . Aby odblokować, naciśnij przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

**WKŁADANIE - ZDEJMOWANIE NAsADEK** Do trymera dołączone są nasadki 3,0 ; 6,0 ; 9,0 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 mm. Włóż nasadkę na maszynkę do strzyżenia włosów, aż zablokuje się w właściwej pozycji. - Aby zdjąć podwyższenie, naciśnij je w górę.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OGÓLNA** Ustaw pierścieni na 2,0 mm przed wyjęciem głowicy. Zdejmij głowicę naciskając ostrze kłucikiem na zewnątrz . Usuwać resztki włosów uwięzione między dolnym i górnym ostrzem za pomocą specjalnego pędzelka dołączonego do zestawu. Czysta w celu utrzymania czystości i wydajności urządzenia, częste oliwienie głowicy zapewni lepszą i wydajniejszą pracę maszynki. Zawsze trzymaj urządzenie czyste i suche. W przypadku uszkodzonych części skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

### PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. MASZYNIKA DO STRYZENIA TRYMER Cut 180 może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

### WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ!!!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwyty, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. - Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną - Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /prześłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

**UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ.** Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.