

euro•fryz

“Euro-Fryz” s.c.

Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki

ul. Warmińska 1A, 91-316 Łódź

[www.eurofryz.pl](http://www.eurofryz.pl)

REGON: 472909905

NIP: 7262393168

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRYMER  
CUT180 LE007



## INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYŃKA DO STRYŻENIA TRYMER Cut 180 LE007.

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielił Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub naczyń zawierających wodę.**

**FUNKCJE** Wydajna, mocna i cicha praca silnika, ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, 3 poziomy prędkości pracy ostrzy, 4 zróżnicowane wielkości nasadki do strzyżenia 1,5, 3,0, 4,5, 6,0 mm. Cut 180 to maszynka do strzyżenia włosów o wyjątkowej wydajności do 180 minut pracy dzięki litowej baterii. Zaawansowany technologicznie silnik zapewnia długą żywotność, a także maksymalną ciszę podczas pracy. Akumulator litowy LiFePO4 łąduje się 1 godzinę, a więc bardzo szybko. Idealne cięcie z najlepszą wydajnością.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Niebezpieczeństwo** Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem sprawdź napięcie w gniazdku elektrycznym i nie podłączaj jednocześnie innych urządzeń. Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak w przypadku urządzenia. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych i niewidocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc.) Nie używaj w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych materiałów (benzyna, aerozole itp.) . Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy nie próbuj nigdy używać szczyptic ani innych przedmiotów do czyszczenia do tego nie przeznaczonych i nie używaj maszynki, gdy głowica jest uszkodzona. Zawsze utrzymuj w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie przed schowaniem go.

## INSTRUKCJA

**ŁADOWANIE AKUMULATORA** Podłącz zasilacz do podstawy. Ustawić maszynkę na podstawie. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka ściennego. Przed pierwszym użyciem ładuj maszynkę przez godzinę : po 3 lub 4 rozładowaniu baterii i naładowaniu akumulator optymalizuje jego wydajność. Maszynka do strzyżenia musi pracować w temperaturze od 5 C do 40 ° C. Po ponad 400 cyklach ładowania akumulator będzie nadal działał w 80% jego wydajności. Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu. Obie zielone diody świecące światłem ciągłym wskazują, że akumulator jest w pełni naładowany. Funkcja ochrony przed przeciążeniem zapewnia, że ładowanie zatrzymuje się automatycznie po jego zakończeniu, tak aby chronić akumulator.

**UŻYWANIE MASZYŃKI Z KABLEM LUB BEZ KABLA** Przed użyciem sprawdź wszystkie głowice i ostrza. Włącz urządzenie za pomocą specjalnego przełącznika Q. Wybierz żądaną prędkość za pomocą przycisków + i - . Do wyboru są trzy poziomy : 5000 obr./min. 5500 obr/min i 6000 obr./min. Po użyciu wyłącz urządzenie.

**WKŁADANIE - ZDEJMOWANIE NASADEK** Trymer jest w zestawie z trzema nasadkami: 1.5/3.0/4.5/6.0 mm. Włóż nasadkę do maszynki do strzyżenia włosów, aż zablokuje się we właściwej pozycji. Aby zdjąć nasadkę pchnij do góry.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OGÓLNA** Przed użyciem nasmaruj głowice. Zdejmij głowicę naciskając ostrze kciukiem na zewnątrz . Usuwać resztki włosów uwięzione między dolnym i górnym ostrzem za pomocą specjalnego pędzelka dołączonego do zestawu. Czyść w celu utrzymania czystości i wydajności urządzenia. Zawsze trzymaj urządzenie czyste i suche. W przypadku uszkodzonych części skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

### PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń , które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. MASZYŃKA DO STRYŻENIA TRYMER Cut 180 może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

### WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ !!!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych , uchwytów , części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia , złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji , a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. - Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną - Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

**UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ.** Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.